

Растворосмеситель с принудительным перемешиванием MN 151. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://strojstav.nt-rt.ru> эл. почта: svr@nt-rt.ru

MN 151

Растворосмеситель MN 151 реализован с применением самых современных технических знаний и правил безопасности. Обслуживать его не сложно, логично и безопасно. В его оснастку входит защита от перегрузки и короткого замыкания в электросиловой проводке, а также система защиты против неконтролируемого запуска после отключения электричества.

Смеситель предназначен для изготовления строительных растворов, тонких бетонных смесей, противопожарных набрызгиваемых растворов, обмазок, огнеупорных бетонов, клеящих веществ, сухих порошкообразных материалов и т.п.

Простое расположение отдельных частей позволяет удобно содержать и ремонтировать мешалку а также повышает надежность смесителя в эксплуатации.

Растворосмеситель MN 151 состоит из емкости с рамой и опорами. Внутри емкости расположено смешивающее устройство с тремя лопастями. Привод лопастей осуществляется мотор-редуктором. Сверху емкость закрыта сеткой с ячейками 5х5 см и оснащена ножом для резки бумажной тары.

В днище смесительного барабана расположен секторный затвор для выгрузки готовой смеси.

Загрузка смесителя выполняется лопатой вручную или материалом прямо из упаковки в мешках. Необходимое количество воды следует прибавлять при помощи соответствующей емкости.

Барабан смесителя и смешивающие лопатки произведены из износостойкого от трения материала что разрешает перерабатывать в том числе высоко абразивные смеси.

Характеристики :

Технические характеристики:	Ед.изм.	Модель MN 151
Объем смесительного барабана	л	150
Полезная емкость барабана	л	120
Производительность	м3/час	1,5
Скорость вращения лопастей	об/мин	61
Максимальный размер заполнителя	мм	16
Потребляемая мощность	кВт	2,2
Напряжение	В	380
Габаритные размеры:	мм	
- длина		900
- ширина		800
- высота		1200
общий вес	кг	150



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://strojstav.nt-rt.ru> эл. почта: svr@nt-rt.ru