

Растворосмеситель с принудительным перемешиванием MN 350.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://stroistav.nt-rt.ru> эл. почта: svr@nt-rt.ru

MN 350

Конструкция смесителя MN 350 основана на базе современных технических познаний в областях машиностроения и безопасности труда и является следующей в удачной серии из продукции фирмы СТРОИСТАВ.

Смеситель предназначен для изготовления строительных растворов, тонких бетонных смесей, противопожарных набрызгиваемых растворов, обмазок, огнеупорных бетонов, клеящих веществ, сухих порошкообразных материалов и т.п..

Основной областью его применения является металлургическая промышленность, где необходимо перемешивание трудно смешиваемой жароупочной смеси.

Простое расположение отдельных частей позволяет удобно содержать и ремонтировать мешалку, а также повышает надежность смесителя в эксплуатации. Загрузка смесителя выполняется лопатой вручную или материалом прямо из упаковки в мешках.

Необходимое количество воды следует прибавлять при помощи соответствующей емкости. Барабан смесителя и смешивающие лопатки произведены из износостойкого от трения материала что разрешает перерабатывать в том числе высоко абразивные смеси.

Привод на смешивающие лопатки реализован через упругие элементы, что в несколько раз увеличивает их срок службы.

Характеристики :

Технические характеристики:	Ед.изм.	Модель MN 350
Объем смесительного барабана	л	400
Полезная емкость барабана	л	350
Производительность	м3/час	5,6
Максимальный размер заполнителя	мм	32
Потребляемая мощность	кВт	11
Напряжение	В	TNS 3P + N + -50 Гц, 400
Габаритные размеры:	мм	
- длина		1300
- ширина		1100
- высота		1300
общий вес	кг	610
Время опустошения	сек	60
Время перемешивания	сек	60
Скорость вращения шпинделя	об / мин	31 +/- 7%



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://strojstav.nt-rt.ru> эл. почта: svr@nt-rt.ru