

Пневматический бетононасос (пневмонагнетатель) с дизельным приводом PNEUMIX PX 200 D с пропуском. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

PNEUMIX PX 200 D с пропуском.

Полностью автономный пневматический бетононасос Strojstav PNEUMIX PX 200 D с пропуском и дизельным приводом предназначен для приготовления и подачи строительных растворов и мелкозернистых бетонных смесей с максимальной фракцией заполнителя 16 мм.

Конструкция загрузочного узла позволяет осуществлять как загрузку сыпучих компонентов для приготовления растворов на стройплощадке, так и загрузку готовых смесей из миксера с возможностью их коррекции и дальнейшей подачи.

Конструкция смесительного узла позволяет осуществить перемешивание раствора менее чем за одну минуту.

Смесительные лопасти изготовлены из износостойкой стали и имеют увеличенный срок эксплуатации. Идеально подходит для подачи растворов при устройстве стяжек пола.

В стандартной комплектации смонтирован на шасси, предназначенном для транспортировки по территории строительной площадки.

По желанию заказчика, бетононасос может быть смонтирован на специальное шасси, с возможностью транспортировки до 60 км/ч, а так же гидравлическим скипом для более удобной загрузки материала.

Характеристики :

Объем смесительного барабана	250 л	250 л
Полезная емкость	200 л	200 л
Технические характеристики	3-5 м ³ / ч	3-5 м ³ / ч
Размер зерна заполнителя	16 мм	16 мм
Транспорт расстояние с компрессором	D4,6	D5
горизонтально	100 м	150 м
вертикальный	50 м	80 м
Вес машины	1830 кг	1900 кг
Технические данные компрессорные агрегаты	D4,6	D5
Мощность двигателя	36 кВт	48,5kW
Технические характеристики компрессора	4,2 м ³ / мин	5 м ³ / мин
Рабочее давление	7 бар	7 бар
Производительность устройства зависит от выбранного варианта D4,6 или D5		
Длина	5050 мм	5050 мм
Ширина	1650 мм	1650 мм
Высота	2300 мм	2300 мм

Комплектация:

Шланг D - 65, L - 20 м - 2 шт.

Шланг D - 65, L - 20 м - 1 шт.

Гаситель - 1 шт.

Мяч для прочистки - 2 шт.

Хомут

Компрессор ATMOS



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://strojstav.nt-rt.ru> эл. почта: svr@nt-rt.ru